

使用说明:

L. 首页列表显示我司所有微通道冷凝器标准品, 该列表提供产品结构信息和建议配置风机 信息, 可点击"标准品选型"进入计算页面根据换热能力对产品进行筛选。

			1			7	PRODU 产品中	ICTS ☆						
		_			s	standar	☑标准i d Produ	品选型 cts Sele	ction					
歴号 Model Name	微通道换热面积 Heat transfer area of MCHE	执达者厚度 Thickness of MCHE		外形尺寸 Shape size		安禄 Instalia	尺寸 tion size	接E I/O Pipe	管径 Diameter	<mark>損热器</mark> 类型 HE Type	想片 类型 Fin Type	ì	建说我苦风(Proposed Fan (Op	l tional)
			тк L	۾	ŵ	ALE C	71.36 D	进口管 Inlet	出口管 Outlet			风叶 直径 Fan diameter	教型 Quantity	憲定风壁 Nominal air flow
	m2	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			mm		m3/h
SD10	2.43	16	330	301	20	-	~	6.35	6.35	P	L			
SD11	3.39	16	385	348	20	-	~	6.35	6.35	P	Ĺ.		-	-
SD12	5.2	16	460	432	20		(*)	8	6.35	P	L			
SD13	7.63	16	550	517	20	120	~	9.52	8	P	L	-	-	
SD14	16.79	16	780	771	20	122	-	12.7	12.7	P	L		~	-
SD15	25.37	25.4	1074	517	32		~	12.7	12.7	P	L			
SD16	22.57	16	1280	620	20	(*)	~	12.7	12.7	P	Ĺ	-		

注:

1. 换热器类型: 'S' 表示蛇形管换热器, 'P' 表示平行流换热器;

2. 翅片类型: 'L' 表示开窗翅片, 'F' 表示平翅片;

3. 平行流换热器设计压力为4.5MPa, 蛇形管换热器设计压力为3.1MPa.

帮助

II. 如需获得该产品更多结构信息可点击该产品所在列,继续点击"Preview",及可查看该产品系列简图。

					S	standar	d Produ	icts Sele	ction					
,22号 Model Name	微通道执热画 积 Heat transfer area of MCHE	換热器厚度 Thickness of MCHE		外形尺寸 Shape size	3	安 Installa	ま尺寸 stion size	接口 I/O Pipe	l管径 Diameter	<mark>换热器</mark> 类型 HE Type	翅片 类型 Fin Type		建议配置风 Proposed Fan (O	¶(ptional)
			₩ L	高 H	宽 W	iline C	71.310 D	进口管 Inlet	出口管 Outlet	1 0700		风叶 直径 Fan diameter	教里 Quantity	餐定风里 Nominal air flow
	m2	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			mm		m3/h
SD10	2.43	16	330	301	20	1	÷	6.35	6.35	Р	L			
SD11	3.39	16	385	348	20	-		6.35	6.35	P	L		e	
SD12	5.2	16	460	432	20		-	8	6.35	P	Ŀ			
						• Pro	eview	Calcula	ite					
SD13	7.63	16	550	517	20	-	-	9.52	8	Р	L		/ -	-

Ⅲ. 如需计算该产品在一定工况下的换热量、压降等信息可继续点击"Calculate",即可进入该产品的单独计算页面。

Ⅳ. 选型页面的输入框须输入制冷剂类型、运行工况和目标换热量,以上各项均为必填项! 另外可勾选"Size",输入尺寸范围要求,筛选运算将快速定位到符合尺寸需求的标准品 中进行筛选,计算耗时更短,建议您选择有尺寸范围要求进行筛选。

	选型条件	
制冷剂模工况		R134a 🕐
冷凝温度"	*C ¥	40~55°C
排气温度	*C ¥	65-110°C
过冷度	*C •	1~10°C
空气侧工况		
环境温度*	°C 🔻	20~40°C
入口湿度	96	0~100
风量 ▼	m^3/n	0
《风机曲线 2		
-		
at <u>na m∿3/n</u> •	XUE Pa	•
0	0	
0	0	
0	0	
D	0	
ן ר	0	
5	lo lo	
 -		
换热量*	W	
₹R4		
	mm 🔻	
ĸ		

对于空气侧风量,风速和风机曲线,可以选择一个进行计算。如果你有风机曲线,请选择"风 机曲线?",然后填写风量_风压的值进行绘制风机曲线参与筛选计算。

注:

冷凝温度 - 制冷剂侧入口饱和温度,即以下压焓示意图工作点2的温度;

排气温度 - 制冷剂侧入口温度,即以下压焓示意图工作点1的温度;

过冷度 - 制冷剂侧出口过冷度,即以下压焓示意图工作点3和4的温差;

环境温度 - 空气侧入口温度;

入口湿度 - 空气侧入口相对湿度。



V. 点击按钮"计算"计算开始,出现提示"正在加载,请勿重复点击",进行筛选运算。 点击按钮"重置"重置性能和尺寸需求为初始值。

VI. 选型结果输出列表"筛选结果"显示满足要求的标准品,并提供此标准品在给定工况下的各项性能。可点击"Preview"查看相应产品简图,"Calculate"进入该产品的单独计算页面,可针对此产品进行多种制冷剂、多种工况的性能模拟。

	选型条件	
制冷剂制工况		R134a 💌
冷凝温度"	*C 🔻	45
排气温度	*C •	80
过冷度	°C 🔻	5
空气侧工况		
环境温度"	•C ¥	32
入口湿度	%	50
风速▼	m/s 🔻	2
28		
需求 换热量*	w	2000
壽求 换热量" 尺寸	W	2000.
斎水 接热量* 尺寸 长	w •	2000 D

VII. 如出现不合理的输入,将停止运算出现红色 Error 提示。如输入值超出提示的范围,将 继续计算并出现黑色 Warring 提示,如确定您的输入可忽略 Warring 提示。关于 Error 和 Warning 的更多解释见页面下方"提示&错误"。

提示

I. 提示: "***输入值无效!", 请检查输入框中各项是否输入完整且为有效数字。

II. 提示: "无匹配标准品,如需定制请联系我们。"表示您所给定的工况和尺寸要求下没有相应的标准品,我司可提供定制服务,为您设计合适的产品。

III. Warning1~4: "***超出建议值范围", 此建议值范围为输入框初始状态灰体字所显示内容, 此范围为常用值, 如您确定所输入工况, 请忽略此提示。

IV. Warning5, 6: "风量或风速偏小(或偏大)",表示风速不在常用范围内,请检查您的风量(或风速)和尺寸范围的输入值,如您确定所输入工况,请忽略此提示。

报错

I. Error1: 请检查您输入的制冷剂侧入口状态条件,制冷剂入口的过热度(=排气温度-冷凝温度)不可小于 0.1℃。

II. Error2: 请检查您输入的制冷剂出口过冷度,过冷度不可小于 0.1℃。

III. Error3:请检查您输入的空气入口温度或制冷剂入口状态,空气入口温度不可高于冷凝温度。

IV. Error4: 此制冷剂和工况条件下计算无法快速收敛,可联系我们提供性能模拟报告。